



Návod k montáži a obsluze

Univerzální WiFi UNI ovládání mob. telefonem - APP tuya



Technické parametry WiFi UNI:

- Vstupní napětí: DC 5V
- Pohotovostní spotřeba: <1W
- WiFi: 2,4 – 2,48 GHz
- RF dálkové ovládání: 240 MHz – 930 MHz
- Výkon RF signálu: 20 dBm
- Citlivost přijímače: 2 kbps, GFSK: -121 dBm, 40 kbps, GFSK: -105 dBm, 40 kbps, OOK: -102 dBm
- Přenosová rychlost WiFi: 802.11 b: -91 dBm (11 Mbps), 802.11 g: -75 dBm (54 Mbps)
802.11 n: -72 dBm (MCS7)
- Šifrování: WEP/TKIP/AES
- Bezpečnostní mechanismus: WAP/WAP2
- Provozní teplota: -10°C až +70°C, vlhkost 5% – 93%
- Skladovací teplota: -20°C až +70°C, vlhkost 5% – 93%
- Rozměry: 67,5 × 54 × 19,5 mm
- Podporovaná zařízení: Android 5.0 / iOS 10.1 a vyšší

Přehled produktu

WiFi UNI ovladač vč. převodníku dálkového ovládání.

Podporuje easier, fix, learning kód a většinu značek rolling kódu dálkových ovladačů.

Podporuje SUB-1G pro širokou škálu frekvencí (240 MHz – 930 MHz). Tento produkt umožňuje ovládání dálkových zařízení pomocí mobilního telefonu

Vlastnosti produktu

- ✓ Podporuje více značek dálkových ovladačů a umožňuje generování dálkového ovládání přímo prostřednictvím aplikace. Neznámé značky lze identifikovat a přidat vlastní dálkové ovládání.
- ✓ Podporuje kopírování univerzálních pevných kódů a učení kódů pro generování dálkového ovládání.
- ✓ Podporuje více frekvencí SUB-1G (240 MHz – 930 MHz) s anténou.
- ✓ Automatická identifikace kódu a frekvence používaného dálkového ovladače.
- ✓ Ovládání přes APP v mobilním telefonu.
- ✓ Podpora jedním kliknutím pro připojení k síti.
- ✓ Snadná správa: Jeden převodník může fungovat s různými ovladači, aplikace umožňuje úpravy a přejmenování různých dálkových ovladačů.
- ✓ Podpora uchování paměti při výpadku napájení.

Kompatibilní značky

Kompatibilní ovladače z naší nabídky jsou především TXM G. Jsou také podporované modely, frekvence a typy jiných výrobců dálkových ovladačů jako například:

- **BENINCA** (433,92 MHz, Rolling code)
- **DOORHAN** (433,92 MHz, Rolling code)
- **KEY** (433,92 MHz, Rolling code)
- **DEA** (433,92 MHz, Rolling code)
- **SOMFY** (433,42 MHz, Rolling code)
- **HORMANN Ecostar** (433,92 MHz, Rolling code)
 - !!! Kompletní seznam obsahuje mnoho dalších značek a modelů !!!

Popis produktu

- **Tlačítko WiFi:** Krátkým stiskem třikrát vstoupíte do režimu párování se sítí (zelená kontrolka se rychle rozblíká).
- **Indikátor světla:** Signalizuje připojení, napájení a stav operace.
- **TEST tlačítko:** Používá se k přidání nového dálkového ovládání.

Provoz a instrukce

Tlačítko světla

- ✓ Připojení k internetu: Krátce třikrát stiskněte tlačítko WiFi pro připojení k síti.
- ✓ Test dálkového ovladače: Krátce stiskněte tlačítko TEST, čímž ověříte, zda je ovladač kompatibilní.

Indikátor signálu

- ✓ Červené světlo: Napájení zapnuto
- ✓ Zelené blikající světlo: Síťové nastavení
- ✓ Zelené stálé světlo: Normální provoz
- ✓ Červené světlo při uvolnění tlačítka: Normální stav

Nastavení

Stažení aplikace

✓ Nainstalujte aplikaci pro nastavení WiFi modulu viz QR kód níže pro Android nebo pro IOS.



Android



IOS users

Vytvoření účtu

✓ Vytvořte si účet a přidejte zařízení 6965 aktivací příslušné funkce a zadáním WiFi kódů sítě.

1. V aplikaci vyberte možnost: „Přidat zařízení“.
2. Krátce stiskněte tlačítko WiFi na zařízení, dokud příslušný indikátor nezačne rychle blikat.
3. Zadejte WiFi kód do odpovídajícího pole v aplikaci a poté jej zadejte znovu pro potvrzení.

✓ Jakmile jste zařízení úspěšně přidali do aplikace a je vaše síť WiFi povolena, můžete přidat dálkové ovládání, jejichž příkazy se budou aktivovat prostřednictvím mobilního telefonu.

Přidání dálkového ovladače:

1. Vyberte možnost: „přidat dálkový ovladač“
2. Zadejte název ovladače a přidejte a vyberte model
3. Vyberte položku: „Název“, poté vyberte dálkový ovladač a zvolte značku.
4. Po dokončení výběru výrobce dálkového ovládání pokračujte kliknutím na „další“.

U některých výrobců může být nezbytné vybrat provozní frekvenci.

Přidání dálkového ovladače, který není uveden v seznamu, se provádí následujícím způsobem:

Přidat dálkový ovladač Zadejte název dálkového ovladače a vyberte možnost „vlastní“.

Zařízení (6956) vydá krátké pípnutí, když se přiblížíte k dálkovému ovladači, který chcete přidat. Následně zkopírujete do zařízení kód stisknutím libovolného tlačítka na ovladači, dokud neuslyšíte tři krátká pípnutí. Pokud zazní dlouhé pípnutí, znamená to, že zařízení nemůže kód z ovladače zkopírovat. Zkuste tento postup znovu. Ne vždy zařízení zkopíruje kód hned napoprvé. Kopírovací mód ukončíte stisknutím tlačítka „Další“.

U dálkových ovladačů s plovoucím kódem je nutné během procesu rozpoznávání stisknout každé tlačítko dvakrát.

