

## Nahrání dálkových ovladačů TOP 432EE, TOP 434EE do řídicí jednotky

Vyberte funkci **U1**  
Pro potvrzení stiskněte **ENTER**.



Vyberte povel, který chcete uživateli přidružit:

- **1** = (otevřít-zavřít)
  - **2** = (otevřít-stop-zavřít-stop)
  - **3** = (pouze otevřít)
  - **4** = (částečné otevření/chodec)
- Pro potvrzení stiskněte **ENTER**



...následně se na displeji rozblíká **1** (první dálkový ovladač). Zmáčknete tlačítko na ovladači, kterým chcete ovládat a na displeji je objeví **STO** - ovladač je nahráný. Následně se rozblíká **2** (nahrání dalšího - 2 dálkového ovladače)-stejný postup.



Poznačte si číslo přidělené uživateli (pro možnost vymazání jednotlivých uživatelů).

## PŘI LADĚNÍ DALŠÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE TOP 432 EE

Na dálkovém ovladači, který chci přiladit zmáčknu **obě** tlačítka najednou.

Dioda problikává pomalu a výrazně červeně.

Cca po 5 sekundách začne dioda problikávat rychle a méně výrazně.

V tu chvíli pustím obě tlačítka a zmáčknu pouze to tlačítko,  
jako na dálkovém ovladači již naladěném.

Dioda se rozsvítí trvale červeně. Tlačítko pustím. Dioda stále svítí.

Poté přiložím již naladěný dálkový ovladač k **zadní** části ovladače, který ladím  
( červená dioda musí stále trvale svítit ) a zmáčknu tlačítko naladěného dálkového ovladače,  
kterým už dané zařízení ovládám.

Nato by se měla rozblíkat červená dioda laděného dálkového ovladače,  
která dosud svítí trvale a tím by měl být druhý dálkový ovladač naladěn.